



# Sběrné místo obce Orel

---

## Provozní řád

### Čl. 1

#### Základní informace pro občany o sběrném místě

**Umístění**

Orel 38, 538 21 Slatiňany, areál obecního úřadu

**Provozovatel**

Obec Orel, Orel 38, 538 21 Slatiňany, IČO: 00270636,  
zastoupená Bc. Františkem Horníkem, starostou obce

**Odpovědná osoba (pověřená obsluha):**

Milan Mádr  
Marek Mádlo

**Provozní doba:**

Středa: 15.00–17.00

Po domluvě s odpovědnou osobou lze i mimo otevírací dobu.

**Důležitá telefonní čísla:**

Obecní úřad 469681408

Hasiči 150

Záchranná služba 155

Policie 158

IZS 112

### Čl. 2

#### Charakteristika a účel zařízení

1. Sběrné místo je určeno pro odběr a dočasné ukládání vybraných složek komunálních odpadů, a to kromě jejich nebezpečných složek, dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2019. Jedná se o odpady, které mají původ v činnosti fyzických osob a za jejich původce se považuje obec.
2. Seznam odpadů, s nimiž je možné nakládat ve sběrném místě, je přílohou č. 1 tohoto provozního řádu. Do sběrného místa mohou být ukládány pouze zde vyjmenované druhy odpadu.
3. Obec Orel se stává vlastníkem odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady a jejich příslušné složky odloží na místě k tomu určeném. Odpady lze bezplatně ukládat ve sběrném místě jen v případě, jestliže je občan přihlášen k trvalému pobytu, je plátcem poplatku za odpady dle místní vyhlášky v dané obci a tento poplatek uhradil.

4. Sběrné místo není určeno pro podnikatelské subjekty a jiné právnické osoby.

### **Čl. 3 Stručný popis zařízení**

1. Sběrné místo je zřízeno na p. p. č. 1860 a st. p. č. 26 k. ú. Orel. Jedná se o uzavřený dvůr. Dvůr není průjezdný a je přístupný širokými vraty.
2. Velkoobjemové kontejnery a ostatní nádoby umístěné na sběrném místě jsou opatřeny štítky s názvy odpadů, které mohou být do těchto kontejnerů ukládány.

### **Čl. 4 Organizační zajištění provozu zařízení**

1. Provoz sběrného místa zajišťuje odpovědná osoba provozovatele. Mimo provozní dobu je sběrné místo uzamčeno.
2. Odpovědná osoba provádí vizuální kontrolu přiváženého odpadu a určuje, kam má být odpad uložen.
3. Obec Orel si vyhrazuje právo, aby odpovědná osoba mohla odmítnout odpad za předpokladu, že neodpovídá odpadu dle přílohy č. 1 nebo je nebezpečný.
4. Odpady ukládají přímo občané, kteří odpady třídí do příslušných kontejnerů dle druhu, a to podle pokynů pověřené obsluhy sběrného místa.
5. V případě ukládání velkoobjemového odpadu je odpovědná osoba oprávněna požádat občany o demontáž odpadu na menší díly (například rozložit skříň na jednotlivé desky).
6. Na každém kontejneru musí být umístěn štítek s popisem druhu ukládaného odpadu.
7. Občané obce ukládají odpad na vlastní riziko a nebezpečí, přičemž odpovědná osoba provádí pouze dohled a vydává pokyny k uložení.
8. Pověřená obsluha je oprávněna vyzvat občana k předložení OP z důvodu zjištění místa bydliště.
9. Občané ukládající odpad se budou vždy řídit pokyny pověřené obsluhy.
10. Nejpozději po naplnění kontejnerů budou odpady předány k dalšímu dotřídění a využití, popřípadě k uložení na řízenou skládku. Při předání těchto odpadů oprávněným osobám proběhne jejich vážení.

### **Čl. 8 Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie**

1. Negativní vlivy zařízení v běžném režimu provozu se vzhledem k množství a charakteru odpadu a jeho uložení nepředpokládají.

2. Havarijní situace může nastat vznikem uložených odpadů, nedodržením bezpečnosti práce a provozu nebo přírodními vlivy.
3. Při výskytu požáru obsluha sběrného místa provádí požární zásah ručními hasicími prostředky. V případě, že se jedná o požár, který nemůže obsluha místa sama zvládnout, vyhlásí požární poplach a postupuje podle požární poplachové směrnice.
4. V případě úrazu poskytne obsluha neprodleně první pomoc a přivolá záchrannou službu.
5. Každou havárii v areálu oznámí obsluha místa neprodleně provozovateli a zajišťuje její odstranění včetně přivolání pomoci dle druhu havárie.

## **Čl. 9**

### **Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí**

1. Všechny práce spojené s provozem sběrného místa se provádějí dle pokynů oprávněné osoby.
2. Všichni pracovníci sběrného místa musí být proškoleni z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a poskytování první pomoci.
3. Při skládání a nakládání velkoobjemových kontejnerů se nikdo nesmí zdržovat za nosičem kontejneru.
4. Provádět jakékoli opravy vozidel v prostoru sběrného místa je zakázáno.
5. Při couvání vozidel v prostoru sběrného místa musí řidiče navádět závozník nebo obsluha sběrného místa.
6. Povinností obsluhy sběrného místa je trvalá péče o pořádek a čistotu v celém areálu.
7. Obsluha provádí včasný a pečlivý úklid v okolí kontejnerů.
8. Nepovolaným osobám je vstup do areálu přísně zakázán.
9. Každý pracovník sběrného místa je povinen při práci používat ochranné pomůcky a prostředky.
10. Součástí vybavy sběrného místa je hasicí přístroj a lékárnička.

## **Čl. 10 Přílohy**

1. Příloha č. 1 – Seznam odpadů – seznam takových odpadů, s nimiž může být nakládáno na sběrném místě.

## **Čl. 11 Závěrečná ustanovení**

1. Provozní řád sběrného místa Orel je v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Orel č. 2/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Orel.

2. Provozní řád sběrného místa Orel schválilo Zastupitelstvo obce Orel usnesením č. 3/2019 ze dne 6. 5. 2019.
3. Provozní řád sběrného místa Orel je vydáván na dobu neurčitou.